

Инструкция по эксплуатации часов-термометра Garin Точное Измерение TC-1

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки **GARIN Точное Измерение**. **GARIN** гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Часы-термометр GARIN Точное Измерение TC-1 – это устройство, предназначенное для измерения температуры как в помещении, а также определения времени. Данное устройство – простое и удобное в использовании.

Установка и замена батареек

Термометр работает от одного элемента питания 1,5 В типоразмера AG13 (LR44). Для установки или замены элемента питания снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте элемент, соблюдая полярность. Установите на место крышку отсека.

ФУНКЦИИ

- измерение температуры в помещении
- шкала температур: по Цельсию (°C) или по Фаренгейту (°F)
- установка времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений:

- для комнатной температуры: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)

Элемент питания: 1 x 1,5 В типоразмера AG13 (LR44)

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Установка времени

Для настройки времени нажмите и удерживайте кнопку "РЕЖИМ" в течение нескольких секунд до тех пор, пока выбранный вами параметр (часы, минуты) не замигает на ЖК экране. С помощью кнопки "°C/°F" установите время. Затем нажмите на кнопку "РЕЖИМ" для подтверждения установки. Последовательность настроек: часы, минуты.

Установка комнатной температуры


После того, как на экране отобразилось время, нажмите на кнопку "РЕЖИМ", на экране отобразится комнатная температура в градусах Цельсия (°C). Для смены отображения температуры по шкале Фаренгейта (°F), нажмите на кнопку "C/°F".

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается использовать для чистки устройства едкие моющие вещества
- Запрещается прикладывать к корпусу устройства чрезмерные усилия. Не подвергайте устройство сильной встряске. Указанные воздействия могут привести к сокращению срока службы устройства, к выходу из строя его элементов питания, а также к повреждению его частей
- Элементы питания должны быть заменены, если устройство не использовалось в течение длительного времени

Сделано для **Garin®** в Китае
www.garin-tm.ru

Уполномоченная организация: ООО "Источник Бэттэрис", 111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.32, офис 446
Производитель: Емэйт Электроникс Ко, Исий Индастри Дистрикт, №15, Гуанчжоу Род, Китай

Гарантийный талон			
<p>В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Бэттэрис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.</p>			
Модель изделия:	<p align="center">М.П. Фирмы-продавца</p>		
Фирма-продавец:			Адрес фирмы-продавца:
Дата продажи:			Гарантийный срок: 12 месяцев
Подпись Продавца:			

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.