

Defender MIC-140/MIC-142
Беспроводной караоке микрофон
Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за выбор беспроводного микрофона Defender.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с данной инструкцией.

Спецификация:

Назначение:	Электроакустический прибор, преобразующий звуковой сигнал в электрический.
Тип интерфейса:	Радио
Рабочая частота:	87,5 – 92 МГц
Дальность действия:	До 15 м
Мощность передатчика:	8-9 мВт
Импеданс:	600 Ом
Частотный диапазон:	100 Гц – 13 кГц
Чувствительность:	72 дБ
Питание микрофона:	1 батарея АА
Питание приемника:	1 батарея АА
Мембрана:	25 мм

Комплектация:

- Беспроводной караоке-микрофон
- Приемник сигнала
- Адаптер 6,3 мм jack / 3,5 мм jack
- 2 батареи АА
- Кабель 3 м

Подключение микрофона.

1. Установите батарею питания АА в приемник сигнала. Соблюдайте полярность, указанную на корпусе приемника.
2. Установите элемент питания АА в микрофон.
3. Подключите приемник питания к источнику звука.
4. Подключите антенный блок к микрофону.
5. Включите микрофон и приемник.
6. Не отключайте микрофон при работающем приемнике, это может привести к появлению шумов.
7. Для подключения микрофона также можно использовать трехметровый кабель, подключаемый напрямую к микрофону. В случае проводного подключения батарея не требуется, а включение микрофона производится установкой переключателя в положение MIC.

Эксплуатация микрофона.

1. Если качество звучания микрофона ухудшилось, замените элементы питания приемника и микрофона. Также попробуйте изменить угол наклона антенны для достижения оптимального приема сигнала.
2. Вынимайте батареи из устройства, если не планируете эксплуатацию устройства в течение длительного срока.

3. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
4. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Внимание!

Избегайте установки положения антенн приемника под «мертвым» углом, который помешает хорошему приему сигнала.

Не роняйте и не бросайте микрофон и приемник во избежание механических повреждений.

Оберегайте устройство от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Храните микрофоны вдали от воздействия радиоманитных волн.

Для достижения лучшей передачи звука не дотрагивайтесь до головки микрофона руками во время пения.

Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и к друг другу.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.

Defender MIC-140/MIC-142

Бездротовий мікрофон

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за вибір бездротового мікрофона Defender.
Перед експлуатацією ознайомтеся з даною інструкцією.

Специфікація:	
Тип інтерфейсу:	Радіо
Робоча частота:	87,5 – 92 МГц
Дальність дії:	До 15 м
Потужність передавача:	8-9 мВт
Імпеданс:	600 Ом
Частотний діапазон:	100 Гц – 13 кГц
Чутливість:	72 дБ
Живлення мікрофону:	1 батарея АА
Живлення приймача:	1 батарея АА
Мембрана:	25 мм

Комплектація:

- Бездротовий караоке-мікрофон
- Приймач сигналу
- Адаптер 6,3 мм jack / 3,5 мм jack
- 2 батареї АА
- Кабель 3 м

Підключення мікрофону.

1. Встановіть батарею живлення АА в приймач сигналу. Дотримуйтесь полярності, зазначеної на корпусі приймача.
2. Встановіть елемент живлення АА в мікрофон..
3. Підключіть приймач живлення до джерела звуку.
4. Підключіть антенний блок до мікрофону.
5. Увімкніть мікрофон і приймач.
6. Не відключайте мікрофон при працюючому приймальному пристрою, це може привести до появи шумів.
7. Для підключення мікрофону також можна використовувати триметровий кабель, що підключається безпосередньо до мікрофону. У разі дротового підключення батарея не потрібна, а включення мікрофона проводиться встановленням перемикача в положення MIC.

Експлуатація мікрофону.

1. Якщо якість звучання мікрофону погіршилася, замініть елементи живлення приймача і мікрофону. Також спробуйте змінити кут нахилу антени для досягнення оптимального прийому сигналу.
2. Виймайте батареї з пристрою, якщо не плануєте експлуатацію пристрою протягом тривалого терміну.
3. Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням.

4. Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0°C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16°C протягом 3-х годин.

Увага!

Уникайте установки положення антен приймача під «мертвим» кутом, який заважає гарному прийому сигналу.

Намагайтеся не впустити і не кидайте мікрофон і приймач, щоб уникнути механічних пошкоджень.

Оберегайте пристрій від потрапляння прямих сонячних променів і вологи.

Зберігайте мікрофони далеко від впливу радіомагнітних хвиль.

Для досягнення кращої передачі звуку не торкайтеся до головки мікрофону руками під час співу.

Не підносьте мікрофони до акустичних колонок і один до одного.