



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K



www.robiton.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования!
- Используйте только 5В/USB зарядные устройства
- Не оставляйте подключенным к зарядному устройству более чем на сутки
- Если вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства – немедленно прекратите его использование!
- Если входной и выходной разъемы загрязнились, аккуратно протрите их сухой мягкой тканью, во избежание ухудшения контакта
- Не разбирайте устройство, не подвергайте механическим воздействиям
- Не подвергайте воздействию тепла или прямых солнечных лучей, не бросайте в огонь, избегайте попадания химических веществ на аккумулятор
- Избегайте попадания влаги на устройство
- Зарядите перед использованием. Если аккумулятор долго не использовался, то в силу химических и физических свойств аккумуляторов, он не может быть заряжен полностью. Для восстановления изначальных свойств, аккумулятор необходимо полностью зарядить / разрядить несколько раз подряд
- Во время заряда / разряда возможно нагревание устройства. Будьте осторожны во время использования
- Аккумулятор – химический источник тока. Никогда не выбрасывайте аккумуляторы вместе с остальным мусором, утилизируйте их с помощью специальных служб

* В случае если ваше мобильное устройство не оснащено Micro-USB разъемом, используйте полезные аксессуары ROBITON: ROBITON Multicart 5, P2-MicroUSB/Charge&Sync, P3-AppleLightning/SyncCharg – USB шнур с переходниками для Micro-USB, Mini-USB, USB female, Nokia, iPod / iPhone

Благодарим за приобретение продукции ROBITON!

ОПИСАНИЕ

ROBITON POWER BANK LP4.5-K – это универсальный внешний аккумулятор ультратонкого размера с интеллектуальным контролем заряда. Совместим с большинством современных мобильных устройств: устройствами Apple, Samsung, HTC и других марок, мобильными телефонами и смартфонами, планшетными компьютерами и другими устройствами с питанием от Micro-USB*. ROBITON POWER BANK LP4.5-K – универсальный источник энергии, где бы вы ни находились!

Выполнен в стильном и легком корпусе из высококачественного пластика. Благодаря ультратонкому корпусу легко помещается в кармане.

Внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K заряжается от USB порта компьютера, ноутбука или от зарядных устройств с USB разъемом. ROBITON POWER BANK LP4.5-K произведен на основе Li-pol аккумулятора большой емкости, благодаря чему способен несколько раз полностью зарядить смартфон. USB кабель для заряда внешнего аккумулятора и портативных устройств прилагается в комплекте.

Универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K оснащен защитой от перегрузок, перезаряда, глубокого разряда и короткого замыкания. Также, предусмотрен специальный режим энергосбережения, который не позволит аккумулятору разрядиться пока он отключен.

Для максимального удобства использования в универсальный внешний аккумулятор ROBITON POWER BANK LP4.5-K встроены фонарик. Для его включения/выключения необходимо дважды быстро нажать на кнопку включения на лицевой стороне аккумулятора.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед началом использования универсального внешнего аккумулятора его необходимо зарядить. Для этого подключите USB кабель к Micro-USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, и к USB порту компьютера или зарядному устройству с USB разъемом - с другой.
2. Процесс заряда начнется автоматически. 4 светодиодных индикатора начнут мигать, символизируя степень заряда батареи. Время заряда может составить от 4 до 6 часов, в зависимости от того, какой источник питания используется. Когда все 4 светодиода перестанут мигать, ваш ROBITON POWER BANK LP4.5-K полностью заряжен и готов к работе.
3. Обратите внимание на то, что для большей безопасности использования аккумулятора, нельзя одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное устройство, пока внешний аккумулятор не будет полностью заряжен.
4. Для заряда вашего мобильного устройства от универсального внешнего аккумулятора ROBITON POWER BANK LP4.5-K подключите USB кабель к USB разъему вашего аккумулятора с одной стороны, а ваше мобильное устройство к Micro-USB* разъему с другой.
5. Нажмите кнопку включения на лицевой стороне вашего универсального внешнего аккумулятора. Загорятся светодиодные индикаторы, отображая степень заряженности ROBITON POWER BANK LP4.5-K, и начнется процесс заряда.
6. В целях безопасности и увеличения срока службы вашего внешнего аккумулятора, ROBITON POWER BANK LP4.5-K автоматически отключится, если к нему не подключена нагрузка в течение 1 минуты, а также, если уровень его заряда близок к нулю.
7. Отключите USB кабель, если он не используется и/или процесс заряда закончен.

Значения светодиодных индикаторов:

- Горят 4 светодиода - аккумулятор заряжен на 75-100%
- Горят 3 светодиода - аккумулятор заряжен на 50-75%
- Горят 2 светодиода - аккумулятор заряжен на 30-50%
- Горит 1 светодиод - аккумулятор заряжен менее, чем на 30%

Светодиоды мигают - идет процесс заряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет – черный

Аккумулятор: Li-pol 3,7В / 4500мАч

Вход: 5В --- 1А (макс.)

Выход: 5В ---- 1А (макс.)

Вес: 120 гр.

Габариты: 118x67x10мм

Рекомендованная температура работы: 20°C–45°C. При разряде при низких и высоких температурах снижается емкость аккумулятора: -10°C ≥ 60%, 0°C ≥ 70%, 45°C ≥ 95%

Температура хранения: 10-45°C при относительной влажности не более 70%, перед длительным хранением рекомендуется зарядить.

Количество полных циклов заряд/разряд: ≥ 500

Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттареи" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок:	12 месяцев
Подпись Продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
7. Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.