

EN

Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

CAUTION: Use with products heavier than the max weights indicated may result in instability causing possible personal injuries and product failure.

Product must be assembled as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injuries.

Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.

Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.

Use the mounting screws provided and DO NOT OVERTIGHTEN any of the screws while assembling Product.

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.

Using the product improperly could lead to product failure and personal injuries.

Assembling this product without the proper tools and equipment may result in damage to the product. Pay attention to VESA patterns, supported TV weight and diagonal of the screen. Mounting unsuitable TV equipment may void the warranty.

Read the entire instruction manual for the product. Pay attention to VESA patterns, supported TV weight and diagonal of the screen. Mounting unsuitable TV equipment may void the warranty.

Read the entire instruction manual for the product. Pay attention to VESA patterns, supported TV weight and diagonal of the screen. Mounting unsuitable TV equipment may void the warranty.

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to assembling.

If any parts are missing or faulty, call your local distributor for a replacement.

MAINTENANCE: Check that the Product be secure and safe to use at a regular intervals (at least every three months).

RU

Перед началом установки и сборки, прочитайте руководство по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, свяжитесь с Вашим местным дистрибутором для получения помощи.

ВНИМАНИЕ: Использование продукта, вес которого превышает допустимый вес, может вызвать нестабильность продукта, его поломку, или привести к травмам.

Используйте продукты тяжелее, чем максимальный вес, указанный в инструкции, может вызвать нестабильность продукта, его поломку, или привести к травмам.

Используйте инструменты и оборудование, указанные в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению продукта или серьезным личным травмам.

Безопасное использование и правильные инструменты. Неправильная установка может привести к повреждению продукта или серьезным личным травмам.

Убедитесь, что поверхность, на которой будет устанавливаться продукт, сможет выдержать совокупный вес оборудования и всех прикрепленных компонентов.

Используйте предоставленные винты и НЕ ПЕРЕУСИЛИВАЙТЕ НИКАКИЕ из винтов при сборке.

Этот продукт содержит мелкие предметы, которые могут стать причиной удушья, если их проглотят. Удалите эти предметы от детей.

Используя продукт неправильно, может привести к повреждению продукта и личным травмам.

Собирая этот продукт, используйте только те инструменты и оборудование, которые указаны в инструкции.

Установка неподходящего телевизора может привести к поломке продукта.

ВАЖНО: Перед установкой убедитесь, что Вы получили все детали в соответствии со списком комплектующих. Если не хватает каких-либо деталей или они повреждены, свяжитесь с Вашим местным дистрибутором по вопросам замены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Необходимо регулярно проверять состояние изделия и надежность крепления телевизора, а также целостность (раз в три месяца).

ES

Por favor, consulte el manual de usuario antes de empezar la instalación. Si tiene alguna duda sobre las instrucciones o precauciones, contacte con su distribuidor local para recibir asistencia.

Utilice productos más pesados que los pesos recomendados para evitar problemas de estabilidad.

NOTA IMPORTANTE: El uso de productos con el peso superior de lo recomendado puede causar una falla del producto y dañar a la persona.

El montaje de soporte TV debe ser realizado según las instrucciones de montaje. La instalación inadecuada puede causar daño o falla del producto.

Seguridad y uso correcto. El uso incorrecto puede causar lesiones personales. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Por favor, manténgalos alejados de los niños.

Use los tornillos proporcionados y NO APRIETE DEMASIADO durante el montaje. Si se utilizan tornillos incorrectos, puede causar daño o falla del producto.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Por favor, manténgalos alejados de los niños.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer riesgo de asfixia. Por favor, manténgalos alejados de los niños.

Antes de empezar la instalación, asegúrese que su televisión es compatible con los requisitos del producto.

Verifique el estándar VESA de su TV, su peso y pulgadas de la pantalla.

El montaje de la televisión que no cumple con dichos requisitos puede causar la falla del producto o dañar a la persona que realiza la instalación.

NOTA IMPORTANTE: Compruebe la disponibilidad de todos los componentes del producto antes de la instalación. Si le falta los cables o hay piezas faltadas, contacte con su distribuidor local para la sustitución.

MANTENIMIENTO: Verifique la seguridad del soporte para TV su funcionamiento apropiado por lo menos cada tres meses.

IT

Prima di assemblaggio e installazione, leggere il manuale di installazione.

Per qualsiasi cosa riguardante le istruzioni, si prega di contattare il venditore per l'assistenza.

Attenzione: L'uso di prodotti con superamento del peso massimo consentito può portare la instabilità e creare danni.

Il prodotto per televisione deve essere montato e installato secondo le istruzioni.

L'installazione non corretta può causare danni al prodotto e lesioni personali.

È necessario utilizzare un dispositivo di sicurezza a vite speciali. Il prodotto deve essere installato solo da professionisti.

È necessario utilizzare un dispositivo di sicurezza a vite speciali. Il prodotto deve essere installato solo da professionisti.

Questo prodotto contiene piccole parti che costituiscono un pericolo di soffocamento. Questi elementi devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini.

L'utilizzo del prodotto in modo non corretto può causare danni al prodotto e lesioni personali. Prima di installare il televisore sul supporto, assicurarsi di soddisfare le esigenze del prodotto.

Questo prodotto contiene piccole parti che costituiscono un pericolo di soffocamento. Questi elementi devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini.

L'utilizzo del prodotto in modo non corretto può causare danni al prodotto e lesioni personali. Prima di installare il televisore sul supporto, assicurarsi di soddisfare le esigenze del prodotto.

Questo prodotto contiene piccole parti che costituiscono un pericolo di soffocamento. Questi elementi devono essere conservati fuori dalla portata dei bambini.

L'utilizzo del prodotto in modo non corretto può causare danni al prodotto e lesioni personali. Prima di installare il televisore sul supporto, assicurarsi di soddisfare le esigenze del prodotto.

IMPORTANTE: Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che si otterranno tutti i dettagli (i dettagli in base al listino). Se non è presente alcuna parte o si sono rotti, contattare il distributore locale per la sostituzione.

MANTENIMENTO: È necessario controllare regolarmente (almeno una volta in 3 mesi) che la staffa è fissata, e il suo uso è sicuro.

FR

Nous vous prions de lire attentivement le guide d'installation avant tout montage ou support.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre distributeur local pour avoir de l'aide.

ATTENTION: L'utilisation de produits qui dépassent le poids maximal autorisé peut entraîner une instabilité du produit, des casses et des blessures.

Les supports de téléviseurs doivent être assemblés et installés conformément aux instructions.

Montage et installation incorrects peuvent endommager le produit, et provoquer des blessures.

Montage et installation incorrects peuvent endommager le produit, et provoquer des blessures.

Utilisez un équipement de protection et des outils appropriés lors de l'installation. L'installation doit être réalisée par des professionnels.

N'utilisez que des vis fournies avec le support et NE PAS SERRER PLUS TROP FORTE.

Le produit contient de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants.

Le produit contient de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants.

Avant d'installer le téléviseur sur le support, assurez-vous qu'il répond aux exigences du produit.

Avant d'installer le téléviseur sur le support, assurez-vous qu'il répond aux exigences du produit.

Avant d'installer le téléviseur sur le support, assurez-vous qu'il répond aux exigences du produit.

IMPORTANT: Avant toute installation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien fournies conformément à la liste incluse dans l'emballage.

Si l'un des pièces manquantes ou endommagées, contactez votre distributeur local pour les remplacer.

ENTRETIEN: Il est recommandé de vérifier régulièrement l'état du support de l'équipement (au moins une fois tous les trois mois).

DE

Lesen Sie vor Aufbau und Inbetriebnahme der Anlage die Anleitung. Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Distributor.

Achtung: Wenn das Produkt das höchstzulässige Gewicht übersteigt, ist die Stabilität des Produktes gefährdet.

Das Gerät muss man montieren und gemäß den Anweisungen installieren. Falsche Montage und Installation können zu Schäden am Produkt und Personenschäden führen.

Bei der Montage und Installation müssen Sie die Schutzanweisungen und erforderliche Werkzeuge verwenden. Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte Material und die richtigen Werkzeuge. Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden.

Überprüfen Sie vor dem Kauf, dass die Halterung für Ihren TV passt. Beachten Sie die VESA-Normen mit einer maximalen TV-Bearbeitung und die Bildschirmdiagonale.

Installation des Fernsehers kann zu Schäden am Produkt und Personen führen.


Die falsche Nutzung des Produktes kann zum Bruch des Produktes und den Verletzungen führen.

DIE TECHNISCHE WARNUNG: Vor der Installation sicher stellen, dass Sie alle Details mit der Liste der Komponenten vor Ort nach einem Ersatz.

Wenn es nicht genügend Angaben gibt oder Beschädigungen vorliegen, kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor vor Ort nach einem Ersatz.

Styl und die pictures-mechanismen, kontaktieren Sie Ihren lokalen Distributor für Ersatzteile.

WICHTIG: man muss regelmäßig den TV Standfuß und die Zuverlässigkeit von der TV-Halterung und der Ausrüstung (mindestens alle drei Monate) prüfen.



INSTRUCTION

Tilting TV Mount for 40" - 65"

Наклонный кронштейн для ТВ



Max weight
36.4 kg
80 lbs



Wall distance
35" - 145 mm
1.4" - 5.7"



Tilt
0° ~ +12°



VESA
75 x 75 ~
400 x 600 mm

Thank you for choosing us!

We hope that you are happy with your purchase. If you enjoy our product, please leave your review.

Speriamo che lei sia soddisfatto del suo acquisto. Se le fa piacere ci sarebbe di grande aiuto, una volta ricevuto l'oggetto, un suo riscontro tramite feedback.

Si vous êtes satisfait de votre achat, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir laisser une note de satisfaction ou un commentaire.

Wir hoffen, dass Sie mit dem Kauf zufrieden sind. Wenn Ihnen unser Produkt gefällt, geben Sie die Rezension auf ab!

Мы надеемся, что Вы довольны, приобретённым продуктом, и он не вызвал проблем при сборке. Если Вам понравился продукт, то просим оставить нам свой отзыв.

If you have issues with your products, please email us at sale@onkron.de for EU / sale@onkron.us for US or call +494029996807 for EU / +13159882278 for US and we help you as soon as we can

Если у Вас возникли вопросы при сборке или установке, пожалуйста свяжитесь с нами по телефону +78123092329 или напишите info@onkron.ru


We are giving you a 10% discount on your next purchase in our shop

CODE: UH9W878


onkron.com onkron.us onkron.de onkron.ru

 facebook.com/standmounts
 [@standmounts](https://www.instagram.com/standmounts)

This code is only valid for all products sold by standmounts on Amazon and it is valid with in one month since the day of the purchase. Этот код действителен только для продуктов, приобретенные на Amazon и действует в течение одного месяца со дня покупки.



mounting plate (x1)



rail (x2)



M6x50 (x4)



5x10x50 (x4)



M4x35 (x4)



M6x35 (x4)

M8x35 (x4)



8x16x12 (x4)



8.2x6.2x1.2 (x4)



M8x50 (x4)



Screen size
40" - 65"



VESA
75 x 75, 100 x 100,
200 x 200, 300 x 300,
400 x 400, 600 x 600



Tilt
0° - 12°



Wall distance
35 - 145mm
1.4" - 5.7"



Max weight
35.4 kg
80 lbs




TM6

2. Wall plate installation

Установка крепления на стену


2-1. Stud wall installation

Установка крепления на деревянную стену




2-2. Masonry Wall

Установка крепления на капитальную стену




1. Structural drawing

Сборочный чертёж




3. Rail installation to the TV

Установка направляющих к ТВ



7

1/2/3/4/M8x50








4. Hung TV on the Wall plate

Навесьте ТВ на настенную площадку

4-2 Push the TV to the wall until you hear a click

Прижмите ТВ до щелчка



4. Remove TV from the Wall plate

Демонтаж ТВ

4-1-2-3 Pull the straps and take the TV off

Потяните за фиксаторы и снимите ТВ

