

perfeo

ЗАРЯ

РАДИОПРИЕМНИК АНАЛОГОВЫЙ
ВСЕВОЛНОВОЙ МРЗ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель 110
perfeo.ru

Благодарим Вас за покупку радиоприемника Perfeo. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство и сохраните его на случай, если оно понадобится.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не допускайте использование радиоприемника в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, чрезмерной пыли, механической вибрации или застоям.
- Не допускайте попадания капель или брызг воды на устройство. В случае попадания жидкости на корпус радиоприемника незамедлительно протрите его мягкой сухой тканью. Не используйте никакие растворители, такие как спирт или бензин, которые могут повредить отделку.
- Не используйте адаптеры питания, внешне выглядящие внешне, отличное от 5 вольт.
- Избегайте использование устройства в условиях сильных магнитных полей и радиопомех.
- Не разбирайте радиоприемник. В случае попадания в устройство каких-либо твердых предметов или жидкости вынесите устройство и предоставьте его для проверки квалифицированному персоналу перед дальнейшим использованием.
- Не повышайте громкость до уровня, который может повредить ваши органы слуха, повлиять окружающим или привести к выходу из строя оборудования.

Комплектность поставки

Перед использованием убедитесь, что в комплект входят перечисленные ниже предметы. Если они отсутствуют, то обратитесь к своему поставщику.

Радиоприемник Perfeo 110	1 шт.
Упаковочная коробка	1 шт.
Кабель зарядки micro USB – USB	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Ремешок	1 шт.
Аккумулятор 18650 (1200 mAh)	1 шт.

Элементы управления, индикации и коммутации



1. Нажатие 3 пелес назад (при наличии на носителе более 40 пелес)
2. Нажатие 3 пелес вперед (при наличии на носителе более 40 пелес)
3. Нажатие: прерывающая пелес, длинное нажатие: прерывающая
4. Нажатие: следующий пелес, длинное нажатие: прерывающая
5. Нажатие: игра - пауза
6. Шкала принимаемых частот
7. Подсветка шкалы
8. Ручка настройки радиоприема
9. Переключатель изменения принимаемых частот: FM-AM 1400-5000-5002, 1000 813-1008, средние волны, короткие волны
10. USB порт
11. Разъем для наушников
12. Порт для карт памяти microSD
13. Индикатор уровня зарядки аккумулятора при зарядке
14. Регулировка уровня громкости
15. Переключатель режимов работы: выкл-режим mp3-радио
16. Гнездо подачи зарядки micro USB 5V

Технические и функциональные характеристики

- Динам динамики
- Выходная мощность: 3 Вт
- Воспроизводимые частоты: 100-20000 Гц
- Уровень громкости: не менее 80 дБ
- Размеры: 127x40x78 мм
- Вес: 250 г
- Диплекс радиочастот: FM: 87.5-108 МГц, СВ: 520-1620 МГц, КВ1: 2-10 МГц, КВ2: 10-20 МГц
- Антенна телескопическая
- Питание: от аккумулятора 18650 (1200 mAh)

Управление устройством

Режим радио

1. Включите радио переключателем режимов работы (15)
2. Выключите антенну
3. Используйте кнопку частоты: вещание для переключения FM-AM-SW1-SW2
4. С помощью ручки настройки выберите нужную станцию вещания
5. Поверните антенну, а также выбор хорошего места приема, добейтесь устойчивого приема сигнала

Режим работы с USB-Flash или microSD носителем

1. Вставьте USB-Flash или microSD носитель в соответствующий разъем
2. Переключителем режимов работы (15) переведите в mp3
3. Для удобства пользуйтесь прерывающей пометкой шаг за шагом в 5 пелес, кнопкой игра-пауза

Наушники

1. Вставьте разъем наушника в разъем 14, слушайте музыку радио или с носителя

Зарядка аккумулятора

1. При разряде аккумулятора ухудшается прием и уменьшается громкость (индикатор разряда нег)
2. Для зарядки аккумулятора подсоедините кабель зарядки micro USB - USB к гнезду зарядки (16) от выхода USB компьютера или адаптера 220V - 5V USB
3. При индикации 50/100 mAh экран зарядки займет 3-5 часов, при этом начнет гореть индикатор зарядки (13), при достижении полного уровня зарядки, индикатор погаснет

Все вопросы, связанные с эксплуатацией устройства, вы можете задать в своем обращении в службу поддержки компании Perfeo по адресу <https://perfeo.ru/index.php?route=form/form>

Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 12 месяцев с даты продажи. Год и месяц продажи указываются в гарантийном талоне. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон с серийным номером изделия на протяжении всего срока действия гарантии. Отсутствие гарантийного талона с серийным номером или несоответствие серийного номера с указанным на изделии, означает потерю гарантии.

Срок хранения – не ограничен.
Условия гарантии указаны на сайте www.perfeo.ru

Условия гарантии

1. Настоящая гарантия действительна только при предоставлении изделия в полной комплектации, с правильно заполненным гарантийным талоном.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случае механического воздействия, повреждения корпуса или разъемов, следов воздействия жидкости, пыли или насекомых, перегрева или переохлаждения устройства, нарушения правил использования не по назначению, несанкционированной модификации программного обеспечения (в том числе, неправильного обновления прошивки).
3. При наличии следов электрического пробоя, перегрева проводников, трещин или заметных вмятин в разъемах, а также при отказе портов для подключения к внешним устройствам (USB, видеовыход, аудиовыход и т.п.)
4. Срок действия может составлять до 21 календарного дня.
5. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и характеристики без дополнительного уведомления.
6. Доставка в сервис-центр и обратно осуществляется клиентом.

perfeo

Warranty Card
Гарантийный талон

Model/Модель: 110

Date of purchase/Дата покупки:

Dealer (name and address):
Продавец (название, адрес и телефон):

С условиями гарантии пользователь ознакомлен, надлежащим образом, к визитному входу и комплектации претензий нет, заблуждений относительно условий гарантии на изделие нет.

Итого: _____ (подпись покупателя)

При покупке проверьте дату продажи и статус магазина в гарантийном талоне